

metis 21h, 42h ja 342 uudet tekstiviestikäskyt



KÄYTTÖOHJEEN LIITE

V1.1

Global Safety & Security Solutions Oy
www.gsgroup.fi

1 Uusien sms -ominaisuuksien sw -versiot.....	2
1.1 Rajoitukset.....	3
2 – SMS -hälytysten aikavyöhykkeet	4
2.1 Hälytysten jako kahteen aikavyöhykkeeseen.....	4
3 – Lähtö- ja saapumisviiveen asetus	4
3.1 Laitteen lähtö- ja saapumisviiveen asetus tekstiviestillä	4
4 – Hälytysten lukkorajojen asetukset.....	5
4.1 Laitteen lukkorajojen asetuksia voidaan muuttaa tekstiviestillä	5
5 - SMS, jolla voi kysellä uudet asetukset.....	5

1 UUSIEN SMS -OMINAISUUKSIEN SW -VERSIOT

Tässä ohjeessa olevat tekstiviestit käskyt toimivat seuraavissa metis sw -versioissa:

metis 21h ja metis 42 h

sw -versio 1.5 alkaen

metis 342

sw -versio 1.7 alkaen

1.1 Rajoitukset

Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions Oy:n (GSSS) omaisuutta. Ohjekirjan sisältö on pyritty tekemään tarkaksi ja luotettavaksi. GSSS ei kuitenkaan vastaa sen mahdollisista virheistä tai puutteista, eikä mahdollisista tämän dokumentin mukaisen tuotteen käytön aiheuttamista, epähuomiossa tehdyistä vahingoista ja ennalta arvaamattomista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista, liike-tulon, palkan, muun tulon tai oletettujen säästöjen menetyksistä.

Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteiden teknistä spesifikaatiota ja toimintaa, siitä mitään etukäteen ilmoittamatta.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu tai hyväksytty mihinkään sellaiseen sovellukseen, jossa on kyse ihmishengen turvaamisesta tai muuhun sellaiseen käyttöön, jossa laitteen virheellinen tai puutteellinen toiminta saattaa aiheuttaa vahinkoja tai haittaa!

GSSS ei vastaa laitteissa olevista vioista, jotka johtuvat siitä, että laitetta on käytetty tämän käyttöohjeen vastaisesti, väärin tai huolimattomasti tai tuotetta on käytetty muuhun kuin siihen käyttöön, mihin tuote on tarkoitettu tai tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle tai tuote on ollut muiden kemiallisten tuotteiden vaikutuksen alaisena tai tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, tai jos tuotetta on muutettu, tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia tai tuotetta on korjattu varaosilla, joita GSSS ei ole hyväksynyt tai jos tuote on asennettu virheellisesti.

Tai jos vika on aiheutunut sen seurauksena, että tuote on ollut muiden GSSS:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, joilla on rajoitettu käyttöaika, kuten akuissa, tai antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen).

HUOM! Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin mihin se on suunniteltu.

Ennen laitteen käyttöä selvitä onko elektronisten laitteiden käyttö sallittu käyttöpaikassa ja että laite ei aiheuta häiriöitä muille elektronisille laitteille. Älä salli lasten leikkivän laitteella. Lapset voivat vahingoittaa itseään tai aiheuttaa kohtuuttomia puhelinlaskuja.

Laitteen asentavan henkilön tulee olla asianmukaisesti koulutettu. Jos et ole varma laitteen asennuksesta, ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Laitteet tulee testata käyttöönoton yhteydessä huolellisesti kaikilta osin.

Huom! Laitteeseen ei missään olosuhteissa saa kytkeä 230VAC jännitettä hengen- ja palovaaran vuoksi. 230VAC sähköverkon kytkentöjä saa tehdä vain asianmukaisen luvan omaavan sähköasennusliikkeen asentaja.

Tämän dokumentin tai minkään sen osan kopioiminen, muokkaaminen tai jakelu on kielletty ilman kirjallista lupaa valmistajalta.

2 – SMS -HÄLYTYSTEN AIKAVYÖHYKKEET

2.1 Hälytysten jako kahteen aikavyöhykkeeseen

Käsky on muotoa: (77=xx:xx,yy:yy)

Tehdasasetuksena: 00:00,00:00 eli pois käytöstä

Aikavyöhyke 1:llä on käytössä puhelinnumerot 1 – 8 ja

Aikavyöhyke 2:lla on käytössä puhelinnumerot 9 - 15

Asetus täytyy antaa muodossa:(77=xx:xx,yy:yy) , jossa
xx:xx (tunnit:minuutit) aika kertoo, koska alkaa aikavyöhyke1
yy:yy (tunnit:minuutit) aika kertoo, koska alkaa aikavyöhyke2

esim. (07:00,22:00), aikavyöhyke1 voimassa klo 07-21:59, aikavyöhyke2 voimassa klo 22:00 - 06:59.

HUOM! Koska metis -laitteissa ei ole viikkokalenteria asetetut ajat toimivat jokaisena päivänä.

Laitteen oma puh. nro kannattaa olla käytössä (100=xxxxxxx), jotta mahdollisen virtakatkoksen jälkeen laitteella olisi tieto kellonajasta.

3 – LÄHTÖ- JA SAAPUMISVIIPEEN ASETUS

3.1 Laitteen lähtö- ja saapumisviipeen asetus tekstiviestillä

Lähtö- ja saapumisviive eriytettiin Silmukka 1:sen asetuksesta

Käsky on muotoa: (76=x), jossa

x=0...999

tehdasasetus: 30,

Silmukan 1 tehdasasetusviiveeksi on muutettu 0sec (oli 30sec)

Viive otetaan käyttöön valitsemalla silmukat komennossa (09=a,b,c,d)

HUOM! Tämä korvaa ohjekirjassa olevan ohjeen silmukka 1:sen osalta.

4 – HÄLYTYSTEN LUKKORAJOJEN ASETUKSET

4.1 Laitteen lukkorajojen asetuksia voidaan muuttaa tekstiviestillä

Käsky on muotoa: (75=a,b), jossa

a: silmukoiden hälytyslukko,
tehdasasetus = 20
min = 10
max = 250

b: SMS lähetyslukko,
tehdasasetus = 60
min = 10
max = 250

Esimerkki: (75=50,100), tällöin
Silmukoiden hälytyslukko, max = 50 kpl
SMS lähetyslukko, max = 100 kpl

Arvot ovat vaihdettaessa heti voimassa, ns. laitteen kuittaus suoritetaan tätä asetusta tehtäessä, tällöin mahdolliset lukkotilanteet myös poistuvat laitteesta.

Muistutuksena, silmukoiden hälytyslukossa, silmukan hälyttäessä arvo kasvaa yhdellä, kuten myös palautuessa, vaikka paluuviestit eivät olekaan käytössä

5 - SMS, JOLLA VOI KYSELLÄ UUDET ASETUKSET.

Käsky on muotoa: (47)

Kun laite saa tämän viestin, se lähettää vastauksena:
(77=xx:xx,yy:yy),(76=x),(75=a,b)

Päivitämme nämä muutokset myös seuraaviin ohjekirjaversioihin.

Säilytä tämä ohje yhdessä laitteen ohjekirjan kanssa!