Коды ошибок	Расшифровка кода CM Samsung	Возможная неисправность стиральной машины Samsung
Коды ошибок на стиральные машины Samsung WF-S1054		
HE1	Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды (электронагреватель включился без воды, температура за 1 мин поднялась больше, чем на 2°C).	1. Неисправность термодатчика – заменить термодатчик стиральной машинки Samsung. 2. Неисправность прессостата – проверить контакты датчика уровня воды, при необходимости заменить прессоста. 3. Появился дефект на плате модуля управления – заменить неисправные детали платы либо заменить целиком плату.
HE2	Неисправность системы нагрева (температура воды при нагреве не повышается более, чем на 2°C в течение 10 мин).	1. Возник обрыв цепи на участке датчика температуры или ТЭНа – устранить обрыв, заменить поврежденный участок проводки. 2. Вышел из строя ТЭН – проверить контакты ТЭНа, при необходимости уплотнить их либо полностью заменить ТЭН стиральной машины Samsung.
tE	Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды (сигнал, приходящий с термистора меньше, чем 0,2В, или выше, чем 4,5В).	1. Неисправность термистора (короткое замыкание или обрыв) – заменить термодатчик стиральной машинки Samsung .
3E	Отсутствует или слабый сигнал с таходатчика (после запуска электродвигателя от таходатчика поступает за 2 с менее, чем 2 импульса).	1. Возник обрыв в обмотке электродвигателя – произвести замену электродвигателя. 2. Имеет место обрыв таходатчика – заменить блок ЭД-ТАХО стиральной машины Samsung .
BE	Неправильный сигнал таходатчика (в ходе стирки поступает более, чем 300 сигналов в секунду от таходатчика).	1. Появилось замыкание тиристора на плате управления тахогенератором – заменить тиристор на плате.
IE	Неправильный сигнал таходатчика (датчик выдает частоту, которая выходит за рабочие пределы – меньше 15 KHz или более 30 KHz). Выполнение программы стирки заканчивается.	1. Вышло из строя устройство ТАХО – произвести замену тахогенератора, находящегося в едином блоке с электродвигателем.
4E	Неисправность системы заливки воды (уровень воды за 10 минут не достигает заданного уровня).	1. Недостаточное давление воды в системе водопровода квартиры – принять меры к восстановлению нормального давления. 2. Засорены сетки фильтра впускных электроклапанов – прочистить сетки. 3. Пришли в негодность впускные электроклапаны (заблокированы) – произвести замену клапанов стиральной машины Samsung . 4. Имеется неисправность в гидросистеме прессостата – прочистить трубки прессостата либо заменить прессостат полностью.
OE	Неисправность системы заливки воды (вода в баке превышает заданный уровень больше, чем на 2/3 высоты дверцы двери).	1. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины Samsung .
LE	Неисправность системы слива (возникает самопроизвольный слив воды до уровня безопасного для включения ТЭНа).	1. Нарушено положение сливного шланга – поправить положение сливного шланга в соответствии с инструкциями по эксплуатации СМА. 2. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины Samsung .
CE	Неисправность системы нагрева воды (превышение заданной температуры в режиме стирки шерстяных и деликатных тканей).	1. Вышел из строя термистор стиральной машины – заменить термистор СМА. 2. В случае, если машины ошибочно подключена к магистрали горячей воды – поменять подключение).
UE	Дисбаланс белья в баке.	1. Сбой системы контроля дисбаланса – произвести раскладку белья в баке в соответствии с инструкциями.
5E	Неисправность системы слива воды (через 10 минут после начала откачки уровень воды не опустился ниже заданного).	1. Имеют место неплотности контактов водооткачивающего насоса – уплотнить клеммы, очистить клеммы. 2. Появились неисправности в водооткачивающем насосе – необходимо очистить фильтр насоса стиральной машины Samsung либо произвести его замену. 3. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации.
dE	Сбой системы блокировки дверцы люка. Работа СМА прекращается.	1. Возникает при запуске стиральной машины с неплотно закрытой дверцей – закрыть дверцу плотно, перезапустить машину.
F15	Неисправность системы нагрева. Стирка идет в холодной воде (ниже 10° С) либо при повышенной температуре (100° С).	1. Возник обрыв цепи датчика температуры – восстановить поврежденный участок проводки. 2. Имеет место неисправность датчика температуры – заменить термистор стиральной машины.
F16	Дверца загрузочного люка не закрыта.	1. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка стиральной машины.
Коды ошибок на стиральные машины Samsung R833GW1		
E5, E6	Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды (температура за 1 мин поднялась больше, чем на 2°C).	1. Неисправность термодатчика – заменить термодатчик стиральной машины Samsung . 2. Неисправность прессостата – проверить контакты датчика уровня воды, при необходимости заменить прессоста. 3. Появился дефект на плате модуля управления – заменить неисправные детали платы либо заменить целиком плату.
E5, E6	Неисправность системы нагрева (температура воды при нагреве не повышается более, чем на 2°C в течение 10 мин).	1. Возник обрыв цепи на участке датчика температуры или ТЭНа – устранить обрыв, заменить поврежденный участок проводки. 2. Вышел из строя ТЭН – проверить контакты ТЭНа, при необходимости уплотнить их либо полностью заменить ТЭН стиральной машины Samsung.
EC	Ошибка системы нагрева – неправильный нагрев воды (сигнал, приходящий с термистора меньше, чем 0,2В, или выше, чем 4,5В).	1. Неисправность термистора (короткое замыкание или обрыв) – заменить термодатчик стиральной машинки Samsung .
EA	Отсутствует или слабый сигнал с таходатчика (после запуска электродвигателя от таходатчика поступает за 2 с менее, чем 2 импульса).	1. Возник обрыв в обмотке электродвигателя – произвести замену электродвигателя. 2. Имеет место обрыв таходатчика – заменить блок ЭД-ТАХО стиральной машины Samsung .
EB	Неправильный сигнал таходатчика (в ходе стирки поступает более, чем 300 сигналов в секунду от таходатчика).	1. Появилось замыкание тиристора на плате управления тахогенератором – заменить тиристор на плате.
E7	Неправильный сигнал таходатчика (датчик выдает частоту, которая выходит за рабочие пределы – меньше 15 KHz или более 30 KHz). Выполнение программы стирки заканчивается.	1. Вышло из строя устройство ТАХО – произвести замену тахогенератора, находящегося в едином блоке с электродвигателем.
E1	Неисправность системы заливки воды (уровень воды за 10 минут не достигает заданного уровня).	1. Недостаточное давление воды в системе водопровода квартиры – принять меры к восстановлению нормального давления. 2. Засорены сетки фильтра впускных электроклапанов – прочистить сетки. 3. Пришли в негодность впускные электроклапаны (заблокированы) – произвести замену клапанов стиральной машины Samsung . 4. Имеется неисправность в гидросистеме прессостата – прочистить трубки прессостата либо заменить прессостат полностью.
E3	Неисправность системы заливки воды (вода в баке превышает заданный уровень больше, чем на 2/3 высоты дверцы двери).	1. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины Samsung .
E9	Неисправность системы слива (возникает самопроизвольный слив воды до уровня безопасного для включения ТЭНа).	1. Нарушено положение сливного шланга – поправить положение сливного шланга в соответствии с инструкциями по эксплуатации СМА. 2. Вышел из строя прессостат – заменить датчик уровня воды стиральной машины Samsung .
E8	Неисправность системы нагрева воды (превышение заданной температуры в режиме стирки шерстяных и деликатных тканей).	1. Вышел из строя термистор стиральной машины – заменить термистор СМА. 2. В случае, если машины ошибочно подключена к магистрали горячей воды – поменять подключение).
E4	Дисбаланс белья в баке.	1. Сбой системы контроля дисбаланса – произвести раскладку белья в баке в соответствии с инструкциями.
E2	Неисправность системы слива воды (через 10 минут после начала откачки уровень воды не опустился ниже заданного).	1. Имеют место неплотности контактов водооткачивающего насоса – уплотнить клеммы, очистить клеммы. 2. Появились неисправности в водооткачивающем насосе – необходимо очистить фильтр насоса стиральной машины Samsung либо произвести его замену. 3. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации.
Door	Дверца загрузочного люка не закрыта (открылась в ходе стирки или запустилась в приткрытом состоянии).	1. Неисправна защелка блокиратора – произвести ремонт механической части блокиратора, либо уплотнить контакты электрозамка, либо заменить полностью устройство блокировки люка стиральной машины.