



1 - displayets skjerm,
2-7 - tangentbord

Aktivere kjelen: Trykk på piltast til høyre til Config, trykk pil opp til C.O. on/Yes. Lagre med ok.

- ⏪ - Tilbake til hoved oversikt
- ⏩ - neste side
- ⏹ - bekrefte og lagre endringer
- ⏴ - aktivering / deaktivering av sentralvarme
- ⏴ - forrige side

```
Config.
=====
C.O.Yes H.E.No
← (+/-/C/OK) →
```

Innstillinger med bruk av ute kompensering:

Trykk på piltast til høyre til Mode, velg „man*,„ lagre med ok, trykk tilbake til Edit, for gulvvarme velg N=6, for radiator velg 10-12, lagre med ok. Ønskes det varme om sommeren, trykk til Maximum Tz, still Tz= til 25° lagre med ok. (Ute føler kobles til klemme Tzew)

- ⏪ - Tilbake til hoved oversikt
- ⏩ - neste side
- ⏹ - bekrefte og lagre endringer
- ⏴ - Øke parameter N
- ⏴ - forrige side
- ⏵ - minske parameter N

```
Edit
=====
N=10 Tc=60#
← (+/-/C/OK) →
```

Innstillinger for bruk uten ute kompensering. Fast tur temperatur:

Trykk på piltast til Mode, velg „manP5" lagre med ok. Trykk på knappen tilbake til hoved oversikt. Trykk på + pil, trykk +/- til ønsket temperatur. Lagre med ok.

NB. Viktig innstilling ved gulvvarme:

Gå inn i Extended menyen trykk inn koden med piltast opp/ned som er „000" eller „001". Trykk til Tcomax, sett parametere til max turtemp f.eks. 45-50°C, lagre med ok. Trykk videre til WChG, sett parametere til "pod"=gulvvarme. Lagre med ok.

- ⏪ - Tilbake til hoved oversikt
- ⏩ - neste side
- ⏹ - bekrefte og lagre endringer
- ⏴ - øke kodens sifre
- ⏴ - forrige side
- ⏵ - minske kodens sife

```
Extended menu
=====
code# 000
← (+/-/C/OK) →
```

Hvordan evt justere ned effekten på el-kjelen:

Gå inn i Extended menyen trykk inn koden med piltast opp/ned som er „000" eller „001". Trykk videre til NS, fabrikk innstilling er 6 = 12kW, 5 = 10kW, 4 = 8kW, 3 = 6kW Lagre med ok.

For mere avanserte innstillinger, bruk FDV dokumentet/bruker/inst. manualen

NB: Før el-kjelen startes opp må det være fylt opp med vann og luftet hele systemet godt. By-pass MÅ installeres.