

Dimensions et charges utiles des différents utilitaires

Les véhicules ultra compacts



Véhicule	Longueur de chargement (en mm) L1/L2/L3	Largeur de chargement	Hauteur de chargement (en mm) H1/H2	Charge utile
Citroën Berlingo <i>(à partir de 2008)</i>	1800 / 2050 / -	1250 mm	1148 / -	De 625 à 850 kg
Fiat Doblo <i>(à partir de 2010)</i>	1820/ 2170/ -	1740 mm	1305 / 1550	De 730 à 850 kg
Ford Transit Connect <i>(à partir de 2013)</i>	1753 /2153 / -	1490 mm	1269 / -	De 625 à 900 kg
Mercedes Citan <i>(à partir de 2012)</i>	1369/ 1750 / 2130	1460 mm	1250 / -	De 500 à 800 kg
Nissan NV200 <i>(à partir de 2010)</i>	2040 / - / -	1500 mm	1360 / -	740 kg
Opel Combo <i>(à partir de 2012)</i>	1820 / 2170 / -	1714 mm	1305 / 1550	755 kg
Peugeot Bipper <i>(à partir de 2008)</i>	1523 / - / -	1473 mm	1178 / -	De 610 à 660 kg
Renault Kangoo <i>(à partir de 2008)</i>	1731 / 2115 / -	1460 mm	1188 / -	De 585 à 660 kg
Volkswagen Caddy <i>(à partir de 2010)</i>	1781 / 2250 / -	1552 mm	1262	De 525 à 902 kg

Les véhicules compacts



Véhicule	Longueur de chargement (en mm) L1/L2/L3/L4	Largeur de chargement	Hauteur de chargement (en mm) H1/H2/H3	Charge utile
Citroën Jumpy (à partir de 2016)	2162 / 2512 / 2862	1628 mm	1397 / - / -	De 1000 à 1200 kg
Fiat Scudo (à partir de 2006)	2254 / 2584 / -	1600 mm	1449 / 1750 / -	De 1000 à 1200 kg
Ford Transit Custom (à partir de 2012)	2555 / 2922 / -	1775 mm	1406 / - / -	De 670 à 1380 kg
Mercedes Vito (à partir de 2014)	2586 / 2831 / 3061	1685 mm	1391 / 1392 / -	De 1081 à 1263 kg
Nissan Primastar (à partir de 2003)	2400 / 2800 / -	1690 mm	1387 / 1913 / -	740 kg
Opel Vivaro (à partir de 2014)	2527 / 2937 / -	1662 mm	1387 / 1898 / -	1200 kg
Peugeot Expert (à partir de 2016)	2162 / 2512 / 2882	1628 mm	1397 / - / -	NC
Renault Trafic (à partir de 2014)	2537 / 2937 / -	1690 mm	1387 / 1898 / -	1200 kg
Volkswagen T5 / T6 (à partir de 2003)	2570 / 2970 / -	1692 mm	1410 / 1626 / 1940	De 875 à 1466 kg

Les grands fourgons



Véhicule	Longueur de chargement (en mm) L1/L2/L3/L4	Largeur de chargement	Hauteur de chargement (en mm) H1/H2/H3	Charge utile
Citroën Jumper (à partir de 2006)	2670 / 3120 / 3700 / 4070	1870 mm	1660 / 1930 / 2170	De 1090 à 1990 kg
Fiat Ducato (à partir de 2006)	2670 / 3120 / 3700 / 4070	1870 mm	1660 / 1930 / 2170	De 1090 à 1990 kg
Ford Transit (à partir de 2014)	3044 / 3494 / 4217 / -	1784 mm	- / 1786 / 2025	De 835 à 2090 kg
Iveco Daily (à partir de 2014)	2610 / 3130 / 4680 / -	1740 mm	1545 / 1900 / 2100	De 905 à 1395 kg
Mercedes Sprinter (à partir de 2003)	2600 / 3260 / 4300 / 4700	1780 mm	1650 / 1940 / 2140	De 800 à 1545 kg
Nissan NV400 (à partir de 2010)	2583 / 3083 / 3733 / 4383	1765 mm	1700 / 1884 / 2144	De 1030 à 1530 kg
Opel Movano (à partir de 2010)	2583 / 3083 / 3733 / 4383	1765 mm	1700 / 1894 / 2144	De 1030 à 1530 kg
Peugeot Boxer (à partir de 2006)	2670 / 3120 / 3700 / 4070	1870 mm	1660 / 1930 / 2170	De 1090 à 1990 kg
Renault Master (à partir de 2010)	2582 / 3083 / 3733 / 4383	1765 mm	1798 / 2048 / -	Jusqu'à 2018 kg
Volkswagen Crafter (à partir de 2017)	3450 / 4300 / 4855 / -	1832 mm	1726 / 1961 / 2196	De 1023 à 1614 kg