



Markera rätt monteringsposition



Rengör rördel, och låt torka helt.



Rengör rörända, och låt torka helt.



Applicera ett tunt lager lim i en cirkulär rörelse (4-6x) runt hela rördelens insida. *



Applicera ett tjockare lager lim i en cirkulär rörelse (4-6x) runt hela rörets utsida. *



Sätt omedelbart ihop rör med rördelen enligt markering (Bild 7) i en jämn hastighet utan att vrida. Om justering måste göras får det vridas max 45°.



Tryck röret ända in till markeringen av insticksdjupet (Bild 4). Torka bort överflödigt lim.

Låt limmet härda i minst 10min innan fogen belastas.

***Används pensel så appliceras limmet enklast i längdriktningen.**