

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

#### ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ


Аппарат не следует утилизировать с другими бытовыми отходами на территории Таможенного союза ЕАЭС. Чтобы не наносить вред человеческому здоровью и окружающей среде из-за неконтролируемой утилизации отходов необходимо проводить повторную переработку и повторное использование материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут отправить его на экологическую переработку.

Экспортер: Акваальянс Ко, Лимитед/Aquaalliance Co., Limited  
Адрес: ГОНКОНГ, Unit 2104, Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, тел. +852 3973 3814, e-mail: aquaalliancecompany@gmail.com

Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на задней стенке аппарата

# ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



## МОДЕЛЬ L-AEL-0718C

*Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.*

## НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



N.	Наименование деталей
1	Гнездо водоприема
2	Верхняя крышка
3	Краны комн. температуры
4	Лоток водоприема
5	Шкафчик

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

### ВНИМАНИЕ!

Для Вашей безопасности и здоровья перед использованием диспенсера прочтите данное руководство!  
Сохраняйте эту инструкцию в течение срока службы аппарата!

### Всегда выполняйте следующие рекомендации:

- Используйте диспенсер только по своему назначению согласно данному
- Аппарат предназначен для использования только в помещении.
- Будьте внимательны при пользовании диспенсером детьми.
- Устанавливайте диспенсер на твердую, плоскую и ровную поверхность.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В этом аппарате можно использовать бутылки на 10 и 19 литров.  
Не используйте жесткую воду, вредную для здоровья.

## РАСПАКОВКА АППАРАТА

Удалите упаковочный материал и проверьте диспенсер на отсутствие повреждений. За повреждения корпуса, возникшие в процессе эксплуатации, Продавец ответственности не несет.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите этикетку с бутылки.
2. Вставьте бутылку вертикально в приемное гнездо для бутылки.
3. Пустую бутылку тяните двумя руками вертикально вверх. На ее место вставьте новую бутылку.

Слейте из аппарата не меньше 1 литра воды до того, как вы начнете ее пить!

## ЧИСТКА АППАРАТА

1. Для соблюдения норм гигиены протрите и очистите диспенсер и прилегающую зону после удаления бутылки.
2. Ухаживайте за диспенсером, пользуясь мягкой тряпкой и моющим раствором.
3. Никогда не мойте аппарат с органическими растворителями.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

Инструкция для установки:

1. Используйте винт для крепления подставки в отверстие средней нижней части водного диспенсера.
2. Сделайте отверстие в полу, где будет установлен водный диспенсер.
3. Плотнo зафиксируйте подставку на полу винтом.
4. Затяните винт.

