

取り扱い説明書

◎ご使用前に本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は（保証書付）は必ず保管して下さい。

⚠ 警告

◎この器具は一般通常環境屋内の天井吊下げ専用の器具です。下記のような使用環境、条件では使用しないで下さい。
火災・漏電・感電・落下の原因となります。

- 周囲温度 30° 以上
- 屋外又は浴室などの湿気の多い所
- 空調や風を受ける所
- 振動や衝撃を受ける所
- 粉塵・腐食性・可燃ガスの発生する所
- 傾斜天井
- 器具重量に耐えられない天井
- 壁面・床面

◎破損したりがたついている配線器具には取付けないで下さい。落下の原因になります。

配線器具の交換は資格が必要です。工事店に交換を依頼して下さい。

◎器具を改造したり部品交換をしないで下さい。火災・漏電・感電・落下の原因となります。

◎器具や電球を紙や布など燃えやすいもので覆わないで下さい。火災・感電の原因となります。

◎交流 100 ボルト以外で使用しないで下さい。過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

◎電球は器具表示のものを使用して下さい。間違った種類、ワット数の電球を使用すると火災のおそれがあります。

◎異常を感じた場合は、速やかに電源を切り弊社にご相談ください。

⚠ 注意

◎温度の高くなるものを器具の下に置かないで下さい。火災の原因となります。

◎点灯中や消灯直後は電球やその周辺に触らないで下さい。火傷の原因となります。

◎電球の交換やお手入れの際は電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行って下さい。

◎照明器具には寿命があります。設置して 8 年～10 年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。

点検、交換をして下さい。

点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・漏電・感電・落下などに至る場合があります。

周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

⚠ 取付けについて

下記以外の配線器具の場合や、配線器具が設置されていない場合は取付けできません。

工事店に配線器具の取替え、取付けをご依頼してください。



丸型引掛シーリング



角型引掛シーリング



丸型フル引掛シーリング

下記の配線器具に取付けされる際は、付属している引掛けシーリングボディを取り外しアダプタを取付けてください。アダプタはお客様でご用意ください。



フル引掛ローゼット



埋込ローゼット

⚠ お手入れについて

◎日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。

◎安全に使用して頂くために定期的（6ヶ月に1回）に清掃して下さい。

◎シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、化学雑巾・ワックス・殺虫剤を使用しないで下さい。
変色・破損の原因となります。