

MARCADOR RITTI®

Cont. Neto: 65ml

MARQUE TEXTILES PERMANENTEMENTE

Tinta Textil



F



Xi,n

Colores: Amarillo, rojo, naranja, azul, verde, blanco y negro

Hecho en la India

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. PUEDE SER DAÑINO SI ES TRAGADO, INHALADO O ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL. PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN LA PIEL O MAREOS. SOSPECHOSO DE CAUSAR CANCER. ALTAMENTE INFLAMABLE. **Prevención:** No se utilice hasta que haya leído y entendido la información de seguridad. Use equipo de protección. Lavar cara, manos y cualquier otra parte de su piel que haya sido expuesta después de usarse. Use solamente en un área ventilada o al aire libre. Mantener alejado de superficies calientes. No fumar. Mantener el plumón cerrado. Usar solo con herramientas que no causen chispas. Mantener en un lugar fresco. Use guantes, ropa y protección de ojos. **Consejos Generales:** Consulte a su médico. **OJOS:** Si el contacto es en los ojos enjuague con agua por varios minutos. Remueva los lentes de contacto si es que tiene. Continúe enjuagando. Si la irritación sigue consiga atención médica. **PIEL:** Si tiene irritación en la piel consiga atención médica. Remueva inmediatamente toda la ropa contaminada. **INHALACIÓN:** Si es inhalado: Remueva a la persona a un lugar al aire libre y manténgala en una posición cómoda para respirar. **Ingesta:** ninguna. **FUEGO:** En caso de incendio use extintor. **ALMACENAMIENTO:** Guarde el producto tapado en un lugar fresco. **DESHECHO:** Desheche el producto en un lugar aprobado para este tipo de productos.

Direcciones de Uso: Para empezar o aumentar el flujo de tinta, apriete y suelte la goma, escriba con la pluma verticalmente y limpie la punta antes de guardarla. Siempre pruebe la tinta en la tela antes de usarla. Para uso en textiles de poliéster y algodón.

PRESIONE LA GOMA PARA ACTIVAR