



STATION¹

STATION.




1. Input
2. Send: sortie boucle d'effets
3. Return: retour boucle d'effets
4. Activation simulateur de cabinet pour sortie headphone et line out
5. Headphone: prise casque
6. Line out: sortie ligne
7. Cabinet: haut-parleur guitare ou basse (4/8 ou 16 Ohms)
8. Activation du power amp pour sortie cabinet (inutile si (7) n'est pas branché)
9. Allumage de la Station¹
10. Prise secteur 110V / 230V



1. Volume: Réglage du volume de la section préamplificateur
2. Bass: Réglage des basses
3. Treble: Réglage des aiguës
4. Reverb: Réglage du niveau de réverbération
5. Master: Réglage du volume du power amp (ne fonctionne qu'avec le cabinet)
6. Activation ou désactivation de la réverbération

A la maison



En répétition



En concert

