

BOTOEIRA INTELIGENTE**LR200**LIDER INDÚSTRIA ELETRÔNICA
CNPJ.: 22.360.747/0001-93www.lidermg.com.br
(35) 3471- 7777
sac@lidermg.com.brWHATSAPP
(35) 9 9764-9245**INTRODUÇÃO**


A botoeira inteligente LR200 foi desenvolvida para acionamento de fechadura na linha SMART, uma vez que esses produtos possuem proteção contra ladrão.

Aplicação

Porteiros residenciais: LR570 e LR580.
Porteiros coletivos: LR802, LR804, LR808, LR816, LR824 e LR832.
Vídeo porteiro: LR4300.

Características

- Fácil instalação
- Caixa em ABS preto
- Alimentado pelo frontal
- Distância máxima: 30 metros do frontal (0,65mm² / 22AWG)
- Peso: 50g



Vista frontal**FUNCIONAMENTO**


- Para acionar a fechadura basta pressionar “☺” ou acionar o contato seco NA (entrada auxiliar).

INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, certifique que a rede elétrica do porteiro esteja desligada.


Instale em um local protegido da chuva!

LR580**LR570**

LR800

Atenção! A botoeira pode ser conectada entre qualquer apartamento e fio comum.

5

LR4300

**Atenção!
Para mais informações
consulte o manual de
cada produto.**

6



TERMO DE GARANTIA

O período coberto pela garantia é de 12 meses contados a partir da data inserida na nota fiscal emitida pelo revendedor no ato da compra.

Estão cobertas pela garantia a substituição de peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, exceto aqueles decorrentes de erro de instalação, uso inadequado e em desacordo com as orientações do manual.

Esta garantia fica invalidada automaticamente se:

- O produto não estiver acompanhado da respectiva nota fiscal;
- Na instalação ou no uso não forem observadas as especificações e recomendações do manual do produto;
- Na instalação, as condições elétricas não forem compatíveis com a ideal recomendada no manual;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas descredenciadas;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação;
- For apresentada nota fiscal e/ou termo de garantia com sinais de modificação ou rasura.

A garantia não cobre:

- Despesas com a instalação do produto;
- Sinistro (roubo ou furto);
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto;
- Falhas no funcionamento decorrentes de insuficiência no fornecimento de energia elétrica;
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas;
- Transporte do produto até o local de instalação;
- Produto ou peça danificada em consequência de remoção, manuseio, queda e/ou efeitos da natureza, tais como: relâmpago, chuva, inundação, desabamento, fogo, etc;
- Despesas por processos de inspeção ou diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, uma vez determinado que a falha foi causada por motivo não coberto pela garantia;
- Despesas pelo transporte e segurança do produto até a assistência técnica;
- Peças sujeitas a desgaste natural, descartáveis ou consumíveis tais como botões de comando.

OBS.: A Lider Indústria Eletrônica Ltda. se reserva o direito de qualquer alteração deste manual sem aviso prévio.

**Consulte os postos de assistência técnica autorizada
Lider no site: www.lidermg.com.br**