

Кислотный промывочный раствор INACLEAN LA3 предназначен для промывки тонкопленочных полиамидных и ацетатцеллюлозных мембранных элементов рулонного типа.

Во время промывки данным раствором эффективно удаляются отложения соединений железа, марганца, алюминия, а также карбоната кальция, которые образовались на поверхности мембраны в процессе эксплуатации мембранных элементов.

Состав INACLEAN LA3 подобран таким образом, что его свойства (уровень pH) не зависят от колебаний температуры раствора.

Основные характеристики:

- Совместим с тонкопленочными полиамидными и ацетатцеллюлозными мембранами.
- Состоит из запатентованной буферной смеси для удаления (растворения) неорганических загрязнений.
- Высокая буферная емкость INACLEAN LA3 препятствует быстрому изменению pH раствора в процессе промывки.
- INACLEAN LA3 совместим с другими промывочными растворами INACLEAN.
- Состав INACLEAN LA3 подобран таким образом, что его свойства (уровень pH) не зависят от колебаний температуры раствора.

Инструкция по использованию:

Для проведения эффективной промывки готовят 2% раствор INACLEAN LA3. При умеренном загрязнении мембранных элементов или при проведении

достаточно частой промывки используют 1% раствор INACLEAN LA3.

1. Приготовьте емкость нужного объема, заполните ее очищенной водой. Для интенсификации процесса промывки, перед разбавлением нагрейте INACLEAN LA3 до 50°C. Добавьте расчетное количество INACLEAN LA3 в воду и перемешайте полученный раствор.

2. Промывка (рециркуляция раствора) проводится в течение 60 минут (минимум). Объем и температура рециркулирующего промывочного раствора, а также давление во время промывки необходимо согласовать с рекомендациями производителя мембранных элементов.

Avista Technologies рекомендует следующие значения расхода промывочного раствора для рулонных мембранных элементов:

Диаметр элемента	Расход, л/мин
4"	38
6"	87
8"	151

3. При сильном загрязнении мембранные элементы необходимо замочить в промывочном растворе на 8 часов.

4. Контролируйте уровень pH раствора во время промывки. Если уровень pH стал выше значения 3,5, то приготовьте новый промывочный раствор и повторите действия, описанные в пп.1-4.

5. По окончании процедуры промывки мембранные элементы необходимо отмыть от промывочного раствора водой.

Упаковка:

- канистра 20 кг;
- бочка 200 кг.

Внешний вид	Жидкость бледно янтарного цвета
Плотность, г/см ³	1,3-1,4
pH (2% р-р, 25°C)	2,5 - 3,5

