

リストン 中性バイオ

取扱説明書

30.1.10

ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解した上で、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストン中性バイオは建物の床、壁に使用されるタイル・石材・パネル等の汚れ全般の洗浄用に開発された商品で、生分解性が高く、環境に配慮した中性の洗浄剤です。
本作業の前に、洗浄テストを行い、洗浄結果の検討を行った後、作業を行ってください。

1. 洗浄テスト

- ・ 対象場所に5～10 倍に希釈したリストン中性バイオをモップ、ハケ等を使用して均一に塗布します。
- ・ ブラシ等を使用して薬品塗布面をブラッシングします。
- ・ 洗浄剤塗布面に洗浄液が残らないよう十分な水量で洗い流します。
- * 洗浄箇所が乾燥後に洗浄面の仕上がり具合の確認を行い、洗浄剤の希釈濃度を決定し、本洗浄を実施します。

2. 本洗浄

- ・ 洗浄テストで決定した希釈液を使用し、洗浄テストと同様の工程で洗浄作業を行います。
- * 標準塗布量 5倍希釈液を使用する場合 1kg当り 7～8㎡/kg 塗布します。
- * 本液20kgを水で 5 倍希釈して使用した場合、約 700～800 ㎡の洗浄が可能です。

◆リストン 中性バイオ使用上の注意点◆

- * 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- * 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- * 誤って飲み込んだ場合には、速やかに医師の診察を受けてください。
- * 使用後の薬液は多量の水で希釈した後、放流してください。
- * 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- * 製品の危険性、有害性については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。
- * その他不明事項がありましたら、本品取扱店及び弊社にご相談ください。

株式会社 共 栄

東京都板橋区若木 1－8－22