

リストン アルカリクリーナー

取扱説明書

30.1.10

ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解した上で、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストンアルカリクリーナーは建物の床、壁に使用されているミカゲ石、タイル等の汚れ全般（特に油脂等の有機系汚れ）の洗浄用に開発された洗浄剤です。
本作業の前に洗浄テストを行い、洗浄結果の検討を行った後に作業を行ってください。

1. 洗浄テスト

- ・ 対象場所に3～5倍に希釈したリストンアルカリクリーナーをモップ、ハケ等を使用して均一に塗布します。
- ・ ポリッシャー、ブラシ等を使用して薬品塗布面をブラッシングします。
- ・ 洗浄剤塗布面に洗浄液が残らないよう十分な水量で洗い流します。
- ・ 洗浄面が乾燥後に仕上がり状態の確認を行い、洗浄剤の濃度を決定し、本洗浄作業を実施します。

2. 本洗浄

- ・ 洗浄テストで決定した希釈液を使用し、洗浄テストと同様の工程で洗浄作業を行います。
- * 塗装面を傷める場合があるので、本液が掛からない様に養生を行ってください。
- * 標準塗布量 5倍希釈液を使用する場合 1kg当り 7～8㎡/kg 塗布します。
- * 本液20kgを水で5倍希釈して使用した場合、約 700～800 ㎡の洗浄が可能です。

◆リストン アルカリクリーナー使用上の注意点◆

リストンアルカリクリーナーは界面活性剤、アミン系溶剤等を主成分とした洗浄剤です。
取扱には十分注意してください。

- * 取扱の際には、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク、保護メガネ等を着用してください。
- * 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- * 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- * 誤って飲み込んだ場合には、速やかに医師の診察を受けてください。
- * 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- * 植栽物に薬品が付着すると枯れる場合がありますので、養生は十分に行ってください。
- * 製品の危険性、有害性については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。
- * その他不明事項がありましたら、本品取扱店及び弊社にご相談ください。

株式会社 共 栄

東京都板橋区若木 1－8－22