

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ АППАРАТ


Чтобы избежать несчастного случая, прежде чем начать исполнять нижеследующую инструкцию, выключите аппарат из сети!

Аппарат был продезинфицирован перед отправкой с фабрики. Прежде чем первый раз вставлять полную бутылку воды, его надо промыть.

Для того чтобы почистить аппарат, необходимо выполнить пошагово следующие действия:


Шаг 1.

Снять бутылку с аппарата. Заполнить бутылку на $\frac{1}{4}$ водой и санитарным раствором. Хорошо перемешать.




Шаг 2.

Выключить аппарат и вынуть вилку из розетки.




Шаг 3.

Поставить бутылку с водой и санитарным раствором обратно на аппарат. Открыть краны и держать до тех пор, пока вода не потечет из них. Таким образом убедиться, что резервуар заполнен и оставить на 5-10 минут. Затем слить всю жидкость из аппарата.



Шаг 4.

Снять бутылку, сполоснуть и наполнить чистой водой. Поставить бутылку на аппарат. Открыть краны и держать до тех пор, пока вода не потечет из них. Дать чистой воде постоять в резервуаре 1 минуту, затем удалить воду из аппарата. Теперь аппарат готов к нормальной работе.



Внимание!

- взрослым следует следить, чтобы дети не играли с аппаратом;
- аппарат не предназначен для использования людьми (в т.ч. и детьми) с ограниченными психическими и физическими возможностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если только они не были проинструктированы или находятся под присмотром лиц, ответственных за их безопасность;
- аппарат предназначен для использования в домашних условиях либо в аналогичных, таких как: кухни для персонала в магазинах, офисах и др. служебных помещениях; фермах; клиентами в отелях, мотелях и др.
- если кабель питания поврежден, он должен быть заменен специальным кабелем от изготовителя или его сервисного агента.

АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


с компрессорным охлаждением

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



МОДЕЛЬ:

M6-LCPM



Модель _____

Гарантия _____

Дата покупки _____


№ аппарата _____

МП _____

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.


При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ



- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. гнездо водоприема | 8. лоток водоприема |
| 2. верхняя крышка | 9. дверь |
| 3. дисплей | 10. ручка для переноса |
| 4. кран холодной воды | 11. сетевой шнур |
| 5. кран воды комнатной температуры | 12. сливной штуцер |
| 6. кран горячей воды | 13. решетка конденсатора |
| 7. лицевая панель | |

СХЕМА ДИСПЛЕЯ



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Аппарат предназначен для использования 18,9 л. бутылей. Пожалуйста, не используйте более тяжелые бутылки. Аппарат может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10 °C до +38 °C и относительной влажности воздуха не более 90%.


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Не течет вода из краников	- Закончилась вода в бутылки - Не полностью удалена гигиеническая наклейка на бутылки	- Заменить бутылку - Полностью удалить гигиеническую наклейку с горловины бутылки
Аппарат не нагревает или не охлаждает воду	- Аппарат не успевает охлаждать/нагревать воду из-за интенсивного использования - Аппарат не подключен к электросети	- Несколько минут не использовать аппарат - Подключить аппарат к сети и включить клавиши нагрева и охлаждения - Несколько минут не использовать аппарат
Из крана горячей воды течет недостаточно горячая вода	- Аппарат не подключен к сети - Аппарат не успевает нагревать большое количество воды	- Подключить аппарат к сети и включить нагрев воды - Подождать некоторое время, пока аппарат нагреет воду
Протечка воды	- Бракованная бутылка - Отсутствие клапана под сливной пробкой - Разрыв шланга внутри аппарата	Заменить бутылку. Если протечка воды продолжается, обратитесь в службу технической поддержки
Шум от работы аппарата очень сильный	Аппарат стоит неровно.	Поставить аппарат на ровную и плоскую поверхность
Индикатор нагрева или охлаждения мигает	Неисправны датчики	Обратитесь в Сервисный центр


КРЕПЛЕНИЕ АППАРАТА

Обратите внимание: зафиксировать необходимо только тогда, когда наклон поверхности размещения Аппарата превышает 5 градусов. Пользователь должен установить Аппарат в соответствии с требованиями. Инструкция для установки:

- Используйте винт для крепления подставки в отверстие средней нижней части Аппарата.
- Сделайте отверстие в полу или столе, где будет установлен Аппарат.
- Плотно зафиксируйте подставку на полу винтом.
- Затяните винт.



5. Установка температуры охлаждения:



6. Персональные настройки:


В соответствии с персональными настройками температуры аппарат устанавливает заданный диапазон температур воды через некоторое время после включения выключателей. Допустимый диапазон температуры горячей воды от +70°C до +95°C и допустимый диапазон температуры холодной воды от +5°C до +15°C. Максимальная температура нагрева составляет +90°C, минимальная температура охлаждения составляет +5°C.

Нажимая кнопки можно выбрать необходимые значения температур, если не нажимать кнопку нагрева воды, кнопку охлаждения воды или кнопку установки в течение 10 секунд, то значения установятся.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	M6-LCPM
Источник питания	220-240В, 50Гц
Общая мощность	540Вт
Мощность нагревателя	420Вт
Мощность охлаждения	120Вт
Теплопроизводительность	≥85 °С, 4 л/ч
Охлаждение	≤10 °С, 2 л/ч
Окружающая температура	10-38 °С
Хладагент	R134a/28г
Объем шкафчика	15л
Габариты, мм	310*345*996

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



ВВЕДЕНИЕ

1. Этот аппарат безопасен и долговечен.
2. Аппарат нагревает воду до температуры, позволяющей заваривать чай и кофе.
3. В аппарате использована современная микрокомпьютерная технология и установлен удобный VFD-дисплей.

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

ВАЖНО:

- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом сервис - центра.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ!

ПОДКЛЮЧАТЬ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ВОДОЙ!!!
СЛЕДИТЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ В БУТЫЛИ! НЕ ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ БЕЗ ВОДЫ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!!!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


1. Снимите этикетку с бутылки.
2. Вставьте бутылку вертикально в приемное гнездо для бутылки. Не включайте вилку аппарата в розетку и не нажимайте красный выключатель до тех пор, пока вода не начнет течь из горячего крана.
3. Вставьте вилку аппарата в розетку и нажмите сетевой выключатель.
4. Пустую бутылку тяните двумя руками вертикально вверх. На ее место вставьте новую бутылку.

Слейте из аппарата не меньше 1 литра воды до того, как вы начнете ее пить!




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Аппарат должен быть установлен в сухом месте, где нет прямого солнечного света. Между стеной и задней стенкой аппарата должно быть не меньше 25 см. Аппарат должен стоять устойчиво на ровной горизонтальной поверхности.




2. Избегайте повреждения аппарата, не тяните вилку за шнур. Не включайте нагрева до тех пор, пока не вода не потечет из крана горячей воды непрерывной струей.




3. Если горячая (или холодная) вода долго не будет нужна, выключите нагрев и охлаждение воды, чтобы не расходовать электроэнергию зря.



4. Если аппарат не будет использоваться долгое время, выключите выключатели, выньте вилку из розетки, и слейте оставшуюся в нем воду через слив.




5. Аппарат должен быть подключен к сети с заземлением.




6. Никогда не мойте аппарат с органическими растворителями. Категорически запрещено мыть водой корпус включенного В сеть аппарата.



6. Никогда не включайте и не выключайте аппарат, вставляя вилку или выдергивая ее из розетки. Никогда не наращивайте сетевой шнур: это может привести к пожару.



7. Никогда не переворачивайте аппарат вверх ногами и двигайте его, не наклоняя более чем на 45°. Оберегайте его от ударов.




УПРАВЛЕНИЕ VFD- ДИСПЛЕЕМ


1. Включение:



2. Включение нагрева:



3. Включение охлаждения:



4. Установка температуры нагрева

