

Action Camera

CT7000

User Manual

Contents

English	1 – 8
Deutsch	9 – 16
Français	17 – 24
Español	25 – 33
Italiano	34 – 42

Thank you for purchasing product from Crosstour. Please read and follow this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

Crosstour consistently attaches great importance to product quality and high customer satisfaction. We sincerely hope you can make a few suggestions during your use to help us improve our products. Your precious suggestions will help us shape our business to perfectly fit your standards. We'll soon introduce series of new products for our valued customers, please share this with your friends.

Just let us know if you encounter any problem during your use. Our support team will provide you our best solution without any delay. And all items purchased from Crosstour are covered by 1 year warranty.

You can find our contact information below:
support@crosstour.co

Look forward to bringing you more great products in the future.

Kind regards,
Crosstour Support Team






Facebook



YouTube

Product Diagram



Specifications

Model	CT7000
Video Resolution	1080p (30fps), 720p (60fps)
	720p (30fps)
Image Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP
Lens	170° HD wide-angle fisheye lens
Video Compression Format	H.264
Video / Image Format	MOV / JPG
Wi-Fi Connection	Android / iOS supported
Storage	32GB micro SD card support (Max), Class 10+ recommended (not included)
USB Interface	USB 2.0
Charging Time	2 hours
Continuous Recording Time	Up to 90 minutes (or continuously if powered through the cable)
Battery	Removable 3.7V 1050mAh Li-ion battery
Waterproof Case Depth Rating	30m / 98.4ft
Language Options	English / German / French / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese Traditional / Chinese Simplified / Japanese / Russian / Korean
Weight	64g / 2.24oz (with battery)
Dimensions	59 x 41 x 25mm / 2.33" x 1.61" x 0.97"

Getting Started

Charging

To charge, connect one end of the included micro-USB cable to a power adapter or a USB charging port and the other end to the micro-USB port on the camera. When you connect the camera to the power, the camera will automatically turn on. To more effectively charge the camera, turn it off. The red charging indicator will stay on when the camera is charging and turn off when the camera is fully charged. Charging with the power adapter takes around 2 hours.

Turning the Camera On/Off

Press and hold the power button for 2 seconds to turn the camera on/off. When the camera is turned on, the two LED status indicators will light up and the display will turn on.

Using a Micro SD Card

The camera does not include internal storage and requires a micro SD card (Class10 + recommended and 32GB Max supported) to function. Use a high-quality, branded card for maximum reliability. Insert a micro SD card into the micro SD card slot and format it ('Format' in camera system settings) to prepare the card for use. Formatting will permanently erase any data on the micro SD card.

Camera Modes

Press the mode button to cycle through video, dashcam, photo, and playback modes. Press down button to go to setting mode.



Video Mode: Press the OK button to start or end recording. When the camera is recording, the LED status indicators flash once every 2 seconds. When it stops recording, the LED status indicators stay on.



Photo Mode: Press OK button once to take photos.



Dashcam Mode: Press OK button to start or end recording.



Playback Mode: Press down button to switch between CAR, video or JPG files and then press OK button to confirm. Press up / down button to choose desired picture or video. For videos, press OK button to play / pause, mode button to stop, and up / down to rewind / fast-forward. Press mode button to exit playback mode.



Settings Mode:

- Press down button under video / dashcam / photo / playback mode to enter settings mode.
- Use up / down to highlight individual setting and press OK button to enter those settings.
- Use up / down to choose an option. Press OK button again to confirm or press mode button to return to settings menu without changing.
- To exit settings, press the mode button.

Connecting to a Computer

There are two options when you use the included micro-USB cable to connect to a computer: USB and PC Camera. Press OK button to switch between the two modes. Charging works in either mode but is more effective if you turn off the camera (press and hold camera power button). Charging may be slower than when using a power adapter due to lower power output of computer USB ports.

USB Mode: Access files on the camera's micro SD card to copy them or view them on a computer. Alternatively, take the micro SD card out of the camera and insert it into a micro SD card slot or reader.

PC Camera: Use as a web cam for video chats and video recording on your computer. You may need to allow Adobe Flash Player to run in your video chat software before video will display.

Connecting to a TV or Monitor

If your TV or monitor has a USB port or SD card slot (requires a micro-SD card adapter), you can access and view files in a similar way as 'Connecting to a Computer' (see above). You can also use a micro-HDMI cable (not included) to connect and view directly.

Operating Camera via Mobile Phone

Download the app to view and control the camera on your mobile device.

Download the App

Option 1: Download the 'iSmart DV' app from the App Store (iOS 7.1 or later) or Google Play (Android 4.3 or later).

Option 2: Scan the QR code below that corresponds with your device OS to download and install the 'iSmart DV' app.



Wi-Fi Connection

Connect your phone to the camera wirelessly. You can see the camera picture, control the camera, and download recordings from the camera to your phone.




- Turn on the camera; then long press OK button.
- Switch on Wi-Fi on your phone and scan for Wi-Fi connections.
- Find and connect with 'ActionCam' Wi-Fi using the password: 1234567890
- Open the 'iSmart DV' app on your phone.
- To turn off Wi-Fi (and disconnect), long press OK again.




Note:

- When you use your mobile phone to operate the camera, the camera screen will stay off.
- The camera can only connect to one device at a time.
- Using the Wi-Fi connection is more energy-intensive; avoid using it when the camera is low on battery.

Camera Mount Assembly and Application

This Action Camera comes with a large selection of mount parts and other practical accessories for a wide variety of configuration options and applications. The camera can be mounted on bicycles and other vehicles, helmets, clothing, and much more. Below are a few common configuration and application options but you can arrange and use the parts according to your situation and desired use.





Product Care & Use

- Keep away from liquids (unless using the waterproof case), extreme heat, and strong magnetic fields.
- Ensure the camera is mounted safely and fixed securely to avoid causing an accident or damage to the camera.
- Always pay attention to your surroundings and safety when using the camera.
- Wipe any dust and water off the camera after each use.
- Gently clean the camera lens with the included lens-cleaning cloth when necessary.
- Keep the camera out of the waterproof case when storing.
- Keep your videos and photos backed up elsewhere to protect against file corruption or loss caused by extreme conditions or SD card issues.
- If the camera crashes or becomes unresponsive, you can reset it by disconnecting and reconnecting the battery. You can also leave it turned off for a short time to cool down.




Warranty & Customer Support

All Crosstour products come with a limited warranty of 12 months from the date of purchase. Also professional customer service team for your support without any delay.

If you have any question about our product or the warranty, please feel free to contact us at the address below with your Amazon order number.

support@crosstour.co

Diagramm des Produkts



Spezifikationen

Modell	CT7000
Auflösung des Videos	1080p (30fps)
	720p (60fps), 720p (30fps)
Auflösung des Bilds	12MP, 8MP, 5MP, 4MP
Objektiv	170° HD Weitwinkel-Fisheye-Objektiv
Kompressionsformat des Videos	H.264
Format des Videos / Bilds	MOV / JPG
Wi-Fi-Verbindung	Android / iOS unterstützt
Speicher	32GB microSD-Karte unterstützt (max.), Class 10+ wird empfohlen (nicht enthalten)
USB-Anschluss	USB 2.0
Ladedauer	2 Stunden
Kontinuierliche Aufnahmezeit	Bis zu 90 Minuten (oder kontinuierlich, wenn es durch das Kabel angetrieben wird)
Akku	Entfernbarer 3,7V 1050mAh Li-Akku
Tiefe-Schutzklasse von	30m / 98,4ft
Sprachoptionen	Englisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Portugiesisch / Traditionelles Chinesisch / Vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Russisch / Koreanisch
Gewicht	64g / 2,24oz (mit Akku)
Abmessungen	59 x 41 x 25mm / 2.33" x 1.61" x 0.97"

Starten

Aufladen

Zum Aufladen schließen Sie ein Ende von dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel an ein Netzteil oder einen USB-Ladeanschluss und das andere Ende an den Micro-USB-Anschluss auf der Kamera an. Wenn Sie die Kamera an eine Stromquelle anschließen, wird die Kamera sich automatisch einschalten. Um die Kamera effektiver aufzuladen, schalten Sie bitte sie aus. Die Ladeanzeige leuchtet beim Aufladen dauernd rot, und schaltet sich aus, wenn vollständig aufgeladen ist. Die Ladung mit Netzteil dauert etwa 2 Stunden.

Ein/Ausschalten der Kamera

Halten Sie 2 Sekunden lang die Power-Taste gedrückt, um die Kamera ein / auszus- chalten. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchten die zwei Statusanzeigen auf und schaltet das Display ein.

Verwendung der microSD-Karte

Die Kamera enthält keinen internen Speicher und erfordert eine microSD-Karte (Class 10+ wird empfohlen und unterstützt max. 32GB) zum Funktionieren. Verwenden Sie eine hochwertige, gebrandmarkte Karte für maximale Zuverlässigkeit. Setzen Sie eine microSD-Karte in den microSD-Karte-Slot ein und formatieren Sie sie („Format“ in Kamerasystemeinstellungen), um die Karte zur Verwendung vorzubereiten. Beim Formatieren werden alle Daten auf der microSD-Karte dauerhaft gelöscht.

Kameramodus

Drücken Sie die Modus-Taste, um durch Video-, Dashcam-, Foto- und Wiedergabemodi zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um zum Einstellmodus zu gelangen.



Videomodus: Drücken Sie die Taste OK, um die Aufnahme zu starten oder zu beenden. Wenn die Kamera aufgenommen wird, blinken die LED-Statusanzeigen einmal alle 2 Sekunden. Wenn es die Aufnahme stoppt, bleiben die LED-Statusanzeigen eingeschaltet.



Fotomodus: Drücken Sie die OK-Taste, um Fotos aufzunehmen.



Dashcam-Modus: Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten oder zu beenden.



Wiedergabemodus: Drücken Sie die Taste, um zwischen CAR-, Video- oder JPG-Dateien umzuschalten, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Drücken Sie die Auf- / Ab-

Taste, um das gewünschte Bild oder Video auszuwählen. Für Videos drücken Sie die OK-Taste zum Abspielen / Pausieren, Modus-Taste zum Stoppen und auf / ab zum Zurückspulen / Vorspulen. Drücken Sie die Modus-Taste, um den Wiedergabemodus zu verlassen.



Einstellungsmodus:

- Drücken Sie die Taste unter Video / Dashcam / Foto / Wiedergabemodus, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie nach oben / unten, um die individuelle Einstellung zu markieren, und drücken Sie die Taste OK, um diese Einstellungen einzugeben.
- Use up / down, um eine Option zu wählen. Drücken Sie die Taste OK erneut, um zu bestätigen oder drücken Sie die Mode-Taste, um zum Einstellungs Menü zurückzukehren, ohne zu ändern.
- Um die Einstellungen zu beenden, drücken Sie die Modus-Taste.

Verbindung mit dem Computer

Es gibt zwei Optionen, wenn Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel zur Verbindung mit dem Computer verwenden: USB und PC-Kamera. Drücken Sie die OK-Taste, um zwischen zwei Modi umzuschalten. Die Ladung funktioniert in beiden Modi, aber es ist effektiver, wenn Sie die Kamera ausschalten (halten Sie Power-Taste gedrückt). Die Ladung kann langsamer als mit einem Netzteil sein, aufgrund der geringeren Leistung der Computer-USB-Anschlüsse.

USB-Modus: Sie können die Dateien auf der microSD-Karte der Kamera zugreifen, und die auf einen Computer kopieren oder anschauen. Alternativ, nehmen Sie die microSD-Karte aus und stecken Sie sie in einen microSD-Karte-Slot oder Kartenleser ein.

PC-Kamera: Die Kamera kann als eine Web-Cam für Video-Chats und Videoaufnahme mit Ihrem Computer verbinden. Möglicherweise müssen Sie Adobe Flash Player in Ihrem Video-Chat-Software laufen lassen, bevor das Video angezeigt wird.

Verbindung mit dem TV oder Monitor

Wenn Ihr Fernsehgerät oder Ihr Monitor über einen USB-Anschluss oder einen SD-Karte-Slot verfügt (benötigt einen Micro-SD-Kartenadapter), können Sie Dateien auf ähnliche Weise zugreifen und anschauen, wie „Verbindung mit dem Computer“ (siehe oben). Sie können auch ein Micro-HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden und direkt anzuschauen.

Herunterladen der App

Laden Sie die App herunter, um die Kamera auf Ihrem Mobilgerät anzuschauen und zu steuern.

Herunterladen der App

Option 1: Laden Sie die App „iSmart DV“ von App Store (iOS 7.1 oder höher) oder Google Play (Android 4.3 oder höher) herunter.

Option 2: Scannen Sie den unteren QR-Code zum Herunterladen und Installation der App „iSmart DV“, der Ihrem Gerät-OS entspricht.



Wi-Fi-Verbindung

Verbinden Sie Ihr Handy drahtlos mit der Kamera. Sie können das Kamerabild anschauen, die Kamera steuern und Aufnahmen von der Kamera auf Ihr Handy herunterladen.




- Schalten Sie die Kamera ein; dann drücken Sie lang die OK-Taste.
- Aktivieren Sie Wi-Fi an Ihrem Handy und scannen Sie für Wi-Fi-Verbindung.
- Finden und verbinden Sie „ActionCam“, geben Sie das Passwort: 1234567890 ein.
- Öffnen Sie die App „iSmart DV“ auf Ihrem Handy.
- Schalten Sie das Wi-Fi (und trennen) aus, drücken Sie die OK-Taste wieder.




Hinweis:

- Wenn Sie Ihr Handy benutzen, um die Kamera zu steuern, bleibt der Kamera-Display aus.
- Die Kamera kann jeweils nur mit einem Gerät verbinden.
- Die Nutzung der Wi-Fi-Verbindung ist energieintensiver; vermeiden Sie es, wenn der Akkuzustand niedrig ist.

Kamerahalterung und Anwendung

Diese Action Kamera kommt mit einer großen Auswahl an Montageteilen und anderem praktischem Zubehör für eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten und Anwendungen. Die Kamera kann auf Fahrrädern und anderen Fahrzeugen, Helmen, Kleidung und vielen mehreren montiert werden. Im Folgenden finden Sie einige gängige Konfigurations- und Anwendungsmöglichkeiten, aber Sie können die Teile entsprechend Ihrer Situation und Ihrem gewünschten Gebrauch einrichten und verwenden.





Produktpflege & Nutzung

- Halten Sie die Kamera von Flüssigkeiten (draußen mit wasserdichtem Gehäuse), extremer Hitze und starken Magnetfeldern fern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera sicher montiert und befestigt ist, um einen Unfall oder eine Beschädigung der Kamera zu vermeiden.
- Achten Sie immer auf Ihre Umgebung und Sicherheit bei der Benutzung der Kamera.
- Nach jedem Gebrauch wischen Sie Staub und Wasser auf der Kamera ab.
- Reinigen Sie bei Bedarf mit dem mitgelieferten Objektiv- Reinigungstuch das Kameraobjektiv.
- Halten Sie die Kamera bei der Lagerung aus dem wasserdichten Gehäuse.
- Halten Sie Ihre Videos und Fotos an anderer Stelle gesichert, um gegen Datei-Korruption oder -Verlust durch extreme Bedingungen oder Probleme der SD-Karte zu schützen.
- Wenn die Kamera abstürzt oder nicht mehr reagiert, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie den Akku trennen und wieder anschließen. Sie können sie auch kurzzeitig abkühlen lassen.


Garantie & Kundenservice

Alle Produkte von Crosstour kommen mit einer begrenzten 12-monatigen Garantie ab Kaufdatum. Also gibt es professionelles Kundenservice-Team für Ihre Unterstützung ohne Verzögerung.

Wenn Sie irgendwelche Fragen über unser Produkt oder Garantie haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns an der Adresse unten mit Ihrer Amazon-Bestellnummer in Verbindung zu treten.

support@crosstour.co

Diagramm des Produkts



Spécifications

Modèle	CT7000
Résolution de Vidéo	1080p (30fps)
	720p (60fps), 720p (30fps)
Résolution d'Image	12MP, 8MP, 5MP, 4MP
Lentille	170° HD Lentille Grand-angle Fish-eye
Format de Compression Vidéo	H,264
Format de Vidéo / d'Image	MOV / JPG
Connexion Wi-Fi	Supporte Android / iOS
Stockage	Supporte carte de micro SD 32GB (Max), Classe 10+ recommandé (non inclus)
Interface USB	USB 2.0
Temps de Charge	2 heures
Temps d'Enregistrement Continu	Jusqu'à 90 minutes (ou en continu si alimenté par le câble)
Batterie	Batterie Amovible 3,7V 1050mAh Li-ion
Indice de Profondeur Étanche de Coque	30m / 98.4ft
Options de Langue	Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Portugais / Chinois Traditionnel / Chinois Simplifié / Japonais / Russe / Coréen
Poids	64g / 2,24oz (avec batterie)
Dimensions	59 x 41 x 25mm / 2.33" x 1.61" x 0.97"

Pour Commencer

Charger

Pour charger, connectez une extrémité du câble micro-USB inclus à un adaptateur secteur ou un port de charge USB et l'autre extrémité au port micro-USB de la caméra. Lorsque vous branchez la caméra à l'alimentation, elle s'allumera automatiquement. Pour charger plus efficacement, éteignez la caméra. L'indicateur de charge rouge reste allumé lors de charger et s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé. La charge avec l'adaptateur prendra environ 2 heures.

Allumer / Éteindre la Caméra

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer / éteindre la caméra. Lorsque la caméra est allumée, les deux indicateurs LED d'état s'allumeront et l'écran s'allumera.

Utiliser une Carte Micro SD

La caméra n'a pas de stockage interne et nécessite une carte micro SD pour fonctionner (il est recommandé d'utiliser une carte Classe 10 + , l'appareil supporte 32GB maximum). Utilisez une carte de marque et de haute qualité pour une fiabilité maximale. Insérez une carte micro SD dans la fente de la carte micro SD et formatez-la [Format] dans les réglages du système de caméra) pour l'utiliser. Le formatage effacera définitivement toutes les données de la carte micro SD.

Modes de Caméra

Appuyez sur le bouton de mode pour circuler entre la vidéo, la photo, les photos en rafale, les photos avec le temps et les modes de réglage. Appuyez sur le bouton haut pour passer au mode de lecture.



Mode de Vidéo : Appuyez sur le bouton OK pour démarrer ou terminer l'enregistrement. Lorsque la caméra enregistre, les indicateurs LED d'état clignotent une fois toutes les 2 secondes. Quand la caméra arrête l'enregistrement, les indicateurs LED d'état restent allumés.



Mode de Photo : Appuyez sur le bouton OK pour prendre des photos.



Mode Dashcam : Appuyez sur le bouton OK pour démarrer ou finir l'enregistrement.



Mode de lecture : Appuyez sur le bouton bas pour basculer entre les fichiers CAR, vidéo ou JPG, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Appuyez sur le bouton haut / bas

pour choisir l'image ou la vidéo souhaitée. Pour les vidéos, appuyez sur le bouton OK pour lire / mettre en pause, sur le bouton de mode pour arrêter, et vers le haut / bas pour rembobiner / avancer rapide. Appuyez sur le bouton de mode pour quitter le mode de lecture.



Mode de Réglages :

- Appuyez sur le bouton bas sous le mode vidéo / dashcam / photo / lecture pour accéder au mode de configuration.
- Appuyez sur haut / bas pour mettre en surbrillance le réglage individuel et appuyez sur le bouton OK pour entrer ces paramètres.
- Appuyez sur haut / bas pour choisir une option. Appuyez de nouveau sur le bouton OK pour confirmer ou appuyez sur le bouton de mode pour revenir au menu des réglages sans changer.
- Pour quitter les réglages, appuyez sur le bouton de mode.

Connecter à un Ordinateur

Il existe deux options lorsque vous utilisez le câble micro-USB inclus pour connecter à un ordinateur : caméra USB et PC. Appuyez sur le bouton OK pour basculer entre les deux modes. La charge fonctionne dans les deux modes, mais c'est plus efficace si vous éteignez la caméra (appuyez et maintenez le bouton d'alimentation). La charge peut être plus lente que lorsque vous utilisez un adaptateur secteur en raison de la faible puissance de sortie des ports USB de l'ordinateur.

Mode USB : Accédez aux fichiers sur la carte micro SD de la caméra pour les copier ou les voir sur un ordinateur. Sinon, retirez la carte micro SD de la caméra et insérez-la dans une fente ou un lecteur de carte micro SD.

Caméra PC : Utilisez comme une webcam pour les chats vidéo et l'enregistrement vidéo sur votre ordinateur. Vous devrez peut-être autoriser Adobe Flash Player à s'exécuter dans votre logiciel de chat vidéo avant que la vidéo s'affiche.

Connecter à un TV ou à un Moniteur

Si votre téléviseur ou moniteur est équipé d'un port USB ou d'une fente pour carte SD (nécessite un adaptateur de carte micro SD), vous pouvez accéder aux fichiers et les visualiser à la même manière que 'Connecter à un Ordinateur' (ci-dessus). Vous pouvez également utiliser un câble micro-HDMI (non inclus) pour connecter et visualiser directement.

Commander la Caméra par Téléphone Mobile

Téléchargez l'app pour voir et commander la caméra sur votre appareil mobile.

Télécharger l'App

Option 1 : Téléchargez l'app 'iSmart DV' de l'App Store (iOS 7,1 ou version ultérieure) ou Google Play (Android 4,3 ou version ultérieure).

Option 2 : Scannez le code QR ci-dessous correspondant avec votre appareil OS pour télécharger et installer l'app 'iSmart DV'.



Connexion Wi-Fi

Connectez votre téléphone à la caméra sans fil. Vous pouvez voir les images de la caméra, commandez et téléchargez les enregistrements de la caméra à votre téléphone.




- Allumez la caméra ; puis appuyez longement sur le bouton OK.
- Activez le Wi-Fi sur votre téléphone et recherchez les connexions Wi-Fi.
- Recherchez et connectez le Wifi 'ActionCam avec le mot de passe : 1234567890.
- Ouvrez l'app 'iSmart DV' sur votre téléphone.
- Pour désactiver Wifi (et déconnecter), appuyez à nouveau sur le bouton OK.




Note:

- Lorsque vous utilisez votre téléphone mobile pour opérer la caméra, l'écran de caméra restera éteint.
- La caméra ne peut se connecter qu'à un appareil à la fois.
- L'utilisation de la connexion Wi-Fi demande plus d'énergie ; veuillez éviter de l'utiliser lorsque la batterie est faible.

Assemblage et Application du Support de Caméra

Cette caméra d'action est équipée des grands choix de pièces de montage et d'autres accessoires pratiques pour une variété d'options de configurations et d'applications. La caméra peut être montée sur des bicyclettes, autres véhicules, des casques, des vêtements, etc. Ce sont des options communes de configuration et d'application ci-dessous, mais vous pouvez organiser et utiliser les pièces selon votre situation et utilisation souhaitée.





Entretien du Produit & Utilisation

- Tenez à l'écart de liquides (à moins d'utiliser la coque étanche), de la chaleur extrême et des champs magnétiques puissants.
- Assurez-vous que la caméra est montée en toute sécurité et fixée solidement afin d'éviter de causer un accident ou des dommages.
- Faites toujours attention à votre environnement et à la sécurité lorsque vous utilisez la caméra.
- Essuyez les poussières et de l'eau sur la caméra après chaque fois d'utilisation.
- Nettoyez délicatement l'objectif de la caméra avec le chiffon inclus, si nécessaire.
- Sortez l'appareil de la coque étanche quand le stocker.
- Copiez vos vidéos et photos à ailleurs pour protéger contre des dommages de fichiers ou des pertes causées par des conditions extrêmes ou des problèmes de carte SD.
- Si la caméra tombe en panne ou est insensible, vous pouvez la réinitialiser en débranchant et en reconnectant la batterie. Vous pouvez également la laisser éteint pendant un court moment pour refroidir.


Garantie & Service Client

Tous les produits Crosstour sont livrés avec une garantie limitée de 12 mois à compter de la date d'achat. Également équipe de service à la clientèle professionnelle pour votre soutien sans aucun délai.

Si vous avez des questions sur notre produit ou la garantie, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ci-dessous avec votre numéro de commande Amazon.

support@crosstour.co

Diagrama del Producto



Especificaciones

Modelo	CT7000
Resolución de Vídeo	1080p (30fps)
	720p (60fps), 720p (30fps)
Resolución de Imagen	12MP, 8MP, 5MP, 4MP
Lente	170° Lente de ojo de pez gran angular HD
Formato de Compresión de Vídeo	H,264
Formato de Vídeo / Imagen	MOV / JPG
Conexión Wi-Fi	Soporte Android / iOS
Almacenamiento	Soporte de tarjetas micro SD 32GB (Max), Clase 10+ recomendada (no incluida)
Interfaz USB	USB 2.0
Tiempo de Carga	2 horas
Tiempo de Grabación Continua	Hasta 90 minutos (o de manera continua si se conecta el cable de corriente)
Batería	3,7V 1050mAh batería Li-ion desmontable
Clasificación de Profundidad de la Carcasa Impermeable	30m / 98,4ft
Opciones de Idioma	Inglés / Alemán / Francés / Español / Italiano / Portugués / Chino Tradicional / Chino Simplificado / Japonés / Ruso / Coreano
Peso	64g / 2,24oz (con batería)
Dimensiones	59 x 41 x 25mm / 2.33" x 1.61" x 0.97"

Empezando

Cargando

Para cargar, conecte un extremo del cable Micro-USB incluido a un adaptador de corriente o un puerto de carga USB y el otro extremo al puerto Micro-USB de la cámara. Cuando conecte la cámara a la alimentación, la cámara se encenderá automáticamente. Para cargar más eficazmente la cámara, apáguela. El indicador de carga rojo permanecerá encendido cuando la cámara se esté cargando y se apagará cuando la cámara esté completamente cargada. La carga con el adaptador de corriente dura alrededor de 2 horas.

Encender / Apagar la Cámara

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender / apagar la cámara. Cuando se encienda la cámara, los dos indicadores LED de estado se iluminarán y la pantalla se encenderá.

Usando una Tarjeta Micro SD

La cámara no incluye el almacenamiento interno y requiere una tarjeta Micro SD (Clase 10+ recomendada y 32GB Max soportada) para funcionar. Use una tarjeta de marca de alta calidad para obtener la máxima fiabilidad. Inserte una tarjeta Micro SD en la ranura para tarjeta Micro SD y formatee ('Formato' en los ajustes del sistema de la cámara) para preparar la tarjeta para su uso. El formateo borrará permanentemente todos los datos de la tarjeta Micro SD.

Modos de Cámara

Pulse el botón de modo para recorrer los modos de vídeo, foto, foto en ráfaga, foto de lapso de tiempo y ajustes. Pulse el botón up para ir al modo de reproducción.



Modo Vídeo: Pulse el botón OK para iniciar o finalizar la grabación. Cuando la cámara está grabando, los indicadores LED de estado parpadean una vez cada 2 segundos. Cuando detiene la grabación, los indicadores LED de estado permanecen encendidos.



Modo Foto: Pulse el botón OK para tomar fotos.



Modo Dashcam : Pulse el botón OK para iniciar o finalizar la grabación.



Modo de reproducción: presione el botón para cambiar entre los archivos CAR, video o JPG y luego presione el botón OK para confirmar. Presione el botón arriba / abajo para elegir la imagen o video deseado. Para videos, presione el botón OK para reproducir / pausa, el botón de modo para detener, y hacia arriba / abajo para rebobinar / avanzar. Pulse el botón de modo para salir del modo de reproducción.



Modos de configuración:

- Presione el botón abajo bajo el modo video / dashcam / photo / playback para entrar en el modo de ajustes
- Utilice arriba / abajo para resaltar el ajuste individual y presione el botón OK para ingresar esos ajustes
- Utilice arriba / abajo para elegir una opción. Pulse de nuevo el botón OK para confirmar o pulse el botón de modo para volver al menú de ajustes sin cambiar
- Para salir de la configuración, presione el botón de modo.

Conectando a un Ordenador

Cuenta con dos opciones cuando se usa el cable Micro-USB incluido para conectar a un ordenador: USB y Cámara de PC. Pulse el botón OK para cambiar entre los dos modos. La carga funciona en cualquiera de los modos, pero es más eficaz si se apaga la cámara (pulse y mantenga pulsado el botón de encendido de la cámara). La carga puede ser más lenta que cuando usa un adaptador de corriente debido a una menor potencia de salida de los puertos USB del ordenador.

Modo USB : Acceda a los archivos de la tarjeta Micro SD de la cámara para copiarlos o verlos en un ordenador. Como alternativa, saque la tarjeta Micro SD de la cámara e insértela en una ranura para tarjeta Micro o un lector.

Cámara de PC : Úsela como una cámara web para chats de vídeo y grabación de vídeo en su ordenador. Es posible que necesite permitir que el Adobe Flash Player se ejecute en el software de chat de vídeo antes de que se muestre el vídeo.

Conectando a un Televisor o Monitor

Si su televisor o monitor tiene un puerto USB o una ranura para tarjeta SD (requiere un adaptador de la tarjeta Micro-SD), puede acceder y ver los archivos de forma similar a "Conectando a un Ordenador" (véase más arriba). También puede usar un cable Micro-HDMI (no incluido) para conectar y ver directamente.

Operando la Cámara a través del Teléfono Móvil

Descargue la aplicación para ver y controlar la cámara en su dispositivo móvil.

Descargar la Aplicación

Opción 1: Descargue la aplicación 'iSmart DV' desde la Tienda de Aplicaciones (iOS 7.1 o reciente) o Google Play (Android 4.3 o reciente).

Opción 2 : Escanee el código QR debajo que se corresponde al sistema operativo de su dispositivo para descargar e instalar la aplicación 'iSmart DV'.



Conexión Wi-Fi

Conecte su teléfono a la cámara de forma inalámbrica. Puede ver la imagen de la cámara, controlar la cámara y descargar las grabaciones de la cámara a su teléfono.




- Encienda la cámara; A continuación, pulse el botón OK por un largo tiempo.
- Active Wi-Fi en su teléfono y escanee para las conexiones Wi-Fi.
- Busque y conecte con Wi-Fi 'ActionCam' usando la contraseña: 1234567890.
- Abra la aplicación 'iSmart DV' en su teléfono.
- Para desactivar Wi-Fi (y desconectar), pulse el botón OK de nuevo.




Nota:

- Cuando use su teléfono móvil para operar la cámara, la pantalla de la cámara permanecerá apagada.
- La cámara sólo puede conectarse a un dispositivo a la vez.
- El uso de la conexión Wi-Fi requiere más energía; Evite usarla cuando la potencia de batería de la cámara esté baja.

Montaje y Aplicación del Soporte para Cámara

Esta Cámara de Acción viene con una gran selección de piezas de montaje y otros accesorios prácticos para una amplia variedad de opciones de configuración y aplicaciones. La cámara se puede montar en bicicletas y otros vehículos, cascos, ropa y mucho más. Debajo están algunas opciones comunes de la configuración y de la aplicación pero usted puede arreglar y usar las piezas según su situación y uso deseado.





Cuidado & Uso del Producto

- Mantenga alejado de líquidos (a menos que use la carcasa impermeable), calor extremo y campos magnéticos fuertes.
- Asegúrese de que la cámara esté montada de forma segura y fija para evitar causar un accidente o dañar la cámara.
- Siempre preste atención a su entorno y seguridad al usar la cámara.
- Limpie el polvo y el agua de la cámara después de cada uso.
- Limpie suavemente la lente de la cámara con el paño de limpieza de lentes incluido cuando sea necesario.
- Mantenga la cámara fuera de la carcasa impermeable cuando almacene.
- Mantenga sus fotos y vídeos copiados en otro lugar para protegerse contra la corrupción o la pérdida de archivos causada por condiciones extremas o problemas sobre la tarjeta SD.
- Si la cámara se bloquea o deja de responder, puede restablecerla desconectando y volviendo a conectar la batería. También puede dejarla apagada por un corto tiempo para enfriar.


Garantía & Soporte al Cliente

Todos los productos Crosstour vienen con una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de compra. También equipo profesional del servicio de atención al cliente para su ayuda sin demora.

Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre nuestro producto o garantía, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con en la dirección abajo con su número de orden de Amazon.

support@crosstour.co

Diagramma del Prodotto



Specificazioni

Modello	CT7000
Risoluzione di Video	1080p (30fps)
	720p (60fps), 720p (30fps)
Risoluzione d'Immagine	12MP, 8MP, 5MP, 4MP
Lente	170° HD lente grandangolare fisheye
Formato di Compressione Video	H.264
Formato di Video / Immagine	MOV / JPG
Connessione Wi-Fi	Android / iOS supportato
Memoria	32GB Scheda Micro SD supportato (Max), Classe 10+ richiesto (non incluso)
Interfaccia USB	USB 2.0
Tempo di Carica	2 ore
Tempo di Registrazione Continua	Fino a 90 minuti (o continuamente se è alimentato tramite il cavo)
Batteria	Staccabile 3,7V 1050mAh Li-ion batteria
Livello d'Impermeabilità della Custodia	30m / 98.4ft
Opzioni di Lingua	Inglés / Alemán / Francés / Español / Italiano / Português / Chino Tradicional / Chino Simplificado / Japonés / Ruso / Coreano
Peso	64g / 2,24oz (con batería)
Dimensioni	59 x 41 x 25mm / 2.33" x 1.61" x 0.97"

Dare Inizio

Carica

Per la carica, collegare un'estremità del cavo Micro-USB incluso con un adattatore d'alimentazione o una porta di carica USB, e l'altra con la porta Micro-USB sulla fotocamera. Quando è collegata con l'alimentazione, la fotocamera s'accende automaticamente. Per caricarla più efficientemente, spegnerla. L'indicatore di carica rosso rimane acceso durante la carica e si spegne quando è caricata completamente. Ci mettono circa 2 ore per la carica con l'adattatore d'alimentazione.

Accendere / Spegner la Fotocamera

Tenere premuto il pulsante d'accensione per 2 secondi per accendere / spegnere la fotocamera. Quando è acceso, i due indicatori LED di stato e il display s'accendono.

Usare una Scheda Micro SD

La fotocamera non include la memoria interna e richiede una scheda Micro SD (Classe 10+ richiesto e 32GB Max supportato) per il funzionamento. Usare una scheda marcata ad alta qualità per la massima affidabilità. Inserire una scheda Micro SD nella fessura e formattarlo ('Format' nell'impostazione del sistema di fotocamera) per l'uso. La formattazione può rimuovere tutti i dati sulla scheda Micro SD.

Modalità di Fotocamera

Premere il pulsante modalità per passare attraverso le modalità video, dashcam, foto e riproduzione. Premere il pulsante giù per passare alla modalità di impostazione.



Modalità di Video: Premere il pulsante OK per avviare o terminare la registrazione. Quando la fotocamera sta registrando, gli indicatori di stato del LED lampeggiano una volta ogni 2 secondi. Quando si arresta la registrazione, gli indicatori di stato del LED rimangono accesi



Modalità di Foto: Premere il pulsante OK per scattare le foto.



Modalità Dashcam: Premere il pulsante OK per avviare o terminare la registrazione.



Modalità di riproduzione: Premere il pulsante giù per passare da file CAR, video o JPG e quindi premere OK per confermare. Premere il pulsante su / giù per scegliere l'immagine o il video desiderati. Per i video, premere il pulsante OK per riprodurre /

mettere in pausa, il pulsante modalità per interrompere e su / giù per riavvolgere / in avanti. Premere il pulsante modalità per uscire dalla modalità di riproduzione.



Modalità d'Impostazione:

- Premere il pulsante verso il basso in modalità video / dashcam / foto / riproduzione per accedere alla modalità di impostazione
- Usare su / giù per evidenziare l'impostazione individuale e premere il pulsante OK per immettere tali impostazioni
- Usare su / giù per scegliere un'opzione. Premere di nuovo il pulsante OK per confermare o premere il pulsante modalità per tornare al menu delle impostazioni senza cambiare
- Per chiudere le impostazioni, premere il pulsante modalità.

Collegare un Computer

Ci sono due modi per collegare il computer tramite il cavo Micro-USB incluso: USB e PC Fotocamera. Premere il pulsante OK per cambiare fra i due modi. La carica funziona in entrambi i modi ma è più efficiente se si spegne la fotocamera (tenere premuto il pulsante d'accensione). La carica potrebbe essere più lenta della carica con l'adattatore d'alimentazione a causa della bassa uscita della porta USB del computer.

USB Modo : Accedere i documenti sulla scheda Micro SD per copiare o vederli su un computer, alternativamente, si può estrarre la scheda Micro SD dalla fotocamera e inserirla in un lettore di scheda Micro SD.

PC Fotocamera : L'uso come una fotocamera di rete per video chat o registrazione di video sul Suo computer. È necessario installare Adobe Flash Player per mostrare il video.

Collegare una TV o un Monitor

Se la Sua TV o il monitor dispone di una porta USB o una fessura di scheda Micro SD (è richiesto un adattatore di scheda Micro SD), si può accedere e vedere i documenti in un modo simile come "Collegare un Computer" (di sopra). Si può anche usare un cavo Micro-HD- MI (non incluso) per il collegamento e la vista diretta.

Operare la Fotocamera tramite il Telefono

Scaricare l'app per controllare la fotocamera sul Suo dispositivo mobile.

Scaricare l'App

Opzione 1: Scaricare l'app "iSmart DV" dal App Store (iOS 7.1 o superiore) o dal Google Play (Android 4.3 o superiore).

Opzione 2: Scandire il seguente codice QR che corrisponde al Suo dispositivo per scaricare ed installare l'app "iSmart DV".



Connessione Wi-Fi

Collegare il Suo telefono con la fotocamera senza fili. Si può vedere le foto, controllare la fotocamera e scaricare i documenti dalla fotocamera al Suo telefono.




- Accendere la fotocamera e premere a lungo il pulsante OK.
- Accendere Wi-Fi sul Suo telefono e scandire per le connessioni Wi-Fi.
- Trovare e collegare 'ActionCam' con la password: 1234567890.
- Aprire l'app "iSmart DV" sul Suo telefono.
- Per spegnere Wi-Fi (e scollegarlo), premere di nuovo OK.




Nota:

- Quando si usa il telefono per operare la fotocamera, lo schermo della fotocamera si spegne.
- La fotocamera può collegarsi solo con un dispositivo ad un tempo.
- Usare la connessione Wi-Fi è più energia-intensa; evitare di usarlo quando la batteria è scarica.

Montaggio ed Applicazione del Supporto di Fotocamera

Questa Fotocamera è dotata di un'ampia selezione delle parti di montaggio e degli altri accessori pratici per varie opzioni di configurazione e varie applicazioni. Si può montare la fotocamera su bicicletta, casco, vestito, veicolo, eccetera. Qui di seguito sono alcune opzioni di configurazione e di applicazioni, ma si può organizzare e usare le parti secondo la Sua situazione e l'uso desiderato.





Cura & Uso del Prodotto

- Allontanarsi dai liquidi (eccetto l'uso con la custodia impermeabile), dal calore estremo e dai forti campi magnetici.
- Assicurarsi che la fotocamera sia montata strettamente ed in modo sicuro per evitare di causare un incidente o un danno alla fotocamera.
- Fare attenzione sempre all'ambiente circostante durante l'uso della fotocamera.
- Pulire polvere od acqua dalla fotocamera dopo ogni uso.
- Pulire delicatamente la lente con il panno di pulizia per lente incluso quando è necessario.
- Togliere la custodia impermeabile prima della conservazione.
- Copiare i video e le foto in caso del danno o perdita di documenti causato dai problemi della scheda Micro SD.
- Se la fotocamera crolla o non risponde, si può reimpostarla da rimettere la batteria. Si può anche spegnere e lasciarla stare per un po' di tempo per il raffreddamento.

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Tutti i prodotti Crosstour sono forniti con una garanzia limitata di 12 mesi dalla data di acquisto. Anche un team di assistenza clienti professionale per il vostro supporto senza indugio.

Se hai domande sul nostro prodotto o sulla garanzia, non esitate a contattarci all'indirizzo sottostante con il tuo numero di ordine Amazon.

support@crosstour.co